取扱説明書 II - I

元中の共 取扱説明書《羅書》 ガス小型湯沸器(

/R546	4058	21-00023	
YR	HR-2	K 11-052-21	
型式名	号出	機器コート	
	+		

家庭用

特定保守製品

ω 4

この機器は消費生活用製品安全法で指定された 「特定保守製品」です。所有者登録と法定点検が必要です。詳しくは11~14ページをご覧ください。

この機器は屋内排気タイプです。 使用時には**必ず換気**してください。

- この取扱説明書は、いつでも使用できるように大切に保管し、 使用方法がわからないときにお読みください。
- この取扱説明書の農表紙が保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
- 本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い上げの販売店 または、もよりの東京ガスにお問い合わせください。 来答者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱影明書の 内容を説明してください。





0 0 0

TOKYO GAS

このたびは、東京ガスのガス小型湯沸器をお買い上げいただき、ありがとうございます。 安全に使用していただくために、本機器を使用する前にこの取扱説明書をよく読み、十分に理解したうえで 使用してください。 いまいなり

もくぶ

1. 使用前に

●必ずお守りください(安全上の注意)

各部のなまえ

操作のしかた・・・・・・・・・6~8 2. 使いかた

o. ● 凍結予防のしかた

3. 点検・お手入れ、

点検・お手入れ・・・・・・・・10 ●長期使用製品安全点検制度に関するお願い

故障かな?と思ったら・・・・・15~16 ..11~14

• アフターサービス 仕様・外形寸法図 保証書

TW37

0-00

T554-0023

₩

株式会社 / 一 7 및 PR□

製造者

大阪市此花区春日出南3-2-10

電装車板…3年 電装車板…3年 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、最寄りの東京ガスへお申し出下さい。原則として、出張修理いた 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数 上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用にね この存配書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認して下さい。 本保証書は再発行いたしませんので紛失されないように大切に保存して下さい。 無料修理判局経過級の対応権理等につきましては「アフターサービス」の頂をご覧下さい。 この保証書によって保証書を表行している者(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者に 対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。 ガス小型湯沸器 ※ご使用に際しての機器に関するお問合わせは、ご使用地区の事業所または販売店にお願いします。 〒554-0023 大阪市此花区春日出南3丁目2-10 〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号 扱 加 묘 Ш HR-405S 皿 TOKYO GAS 幼 株式会社 / TV PRO # 温 東京ガス株式会社 账 먭 る場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。 出 計 保証履行者: 保証責任者: ■お買い上げおよび販売店 お買い上げ日 匜 出 叩 粙 佑 黑 販売店名 ᇤ æ 溫 #

02 01

使用前に

必ずお守りください(安全上の注意)

使用される方や、他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 **いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいだざき、内容を理解して正しく使用してください。** 安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

|危害・損害の程度による内容の区分



人が死亡または重傷を負う危険または、 火災が切迫して生じることが想定される内容です。 この表示を無視して誤った取扱いをすると、

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、

火災が想定される内容です。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の みが発生する可能性が想定される内容です。

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

3

む 顧 (

△注意

凼

△危

細 刎 \triangleleft

やけど注意

使用時は、

●使用時は、手で湯温を確認してから使用するも湯を一度止めて、再使用するときは、はじめに熱いお湯が出ることがあるので、熱いお湯を出しきってから使用する

素気が激しく出るような状態で使用しない

蒸気の出ない位置まで水量調節ハンドルまたは、ガス量切替ハンドルをもどす

●熱湯のとき、シャワー出湯は行わない●使用後、小さなお子さまのいる家庭では、ガス量切替ハンドルを [水] の位置にする●高温や熱湯での使用中、使用直後は湯出口管周辺が熱くなっているため、操作部以外手を触れない

使用中、使用直後は排気口や点火確認用窓周辺が高温になっているため、 やけどのおそれがあります。



やけどのおそれがあります。 小さなお子さまだけで使用させない 操作部以外は手を触れない

やけどや思わぬ事故の原因になります。

火災予防

機器と周囲のものとは、常に離隔距離を確保する

15cm

тÖ

機器の上や周囲に燃えやすいものを置かない、近づけない 排気口や給気口をタオルなどでふさがない 火災や下完全鰲鹿のおそれがあります。

・電気製品のスイッチの入・切をしない

ガス漏れ時は、絶対に、

・火をつけない

25. E

ガス栓

ガス漏れに気づいたときは、 ①すぐに使用をやめる②ガス栓を閉める

ガス事故防止

・電源プラグの抜き差しをしない・ダイヤル式の電話は使用しない

※をつけたまま就場や外出をしない 火災・一酸化炭素中毒のおそれや思わぬ事故の原因になります。 機器の周囲にガソリン・ベンジン・各種スプレーなど置かない、使用しない 熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発するおそれや火災のおそれがあります。 不完全燃焼防止装置が作動し、消火する場合があります


火や火花で引火 し、火災の原因 になります。

浴室内には絶対に設置しない

設置について

天井面に薄いベニヤを貼り付けない 火災のおそれがあります。

**上記が対すめたの離隔距離です。 メンテナンス上、機器前方は 60cm以上、側方は20cm以上 を確保してください。



使用ガスについて

必ず銘板に表示のガスの種類 (ガスグループ) で使用する

表示のガスの種類 (ガスグループ) が一致しないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発点火でやけどしたり、機器が故障する場合があります。 とくに転居した場合は、必ずガスの種類(ガスグループ)が一致しているかどうか確認してください。わからない場合は、販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

Ŋ

(つづく)

設置について

機器の設置・移転・取りはずしおよび付帯工事は、販売店または、もよりの東京ガスに依頼! 安全な位置に正しく設置する

機器を設置した後の機器周囲の改装(吊り戸棚を付けるなど)については販売店に相談する 火災のおそれや設置基準上の問題になるおそれがあります。

屋内用機器のため、屋外には絶対に設置しない

風による火災や故障の原因になります。

霏

改造・分解は一酸化炭素中 毒などによる死亡事故や、 故障の原因になります。 機器の前板をはずしたり、改造・分解は絶対に行わない 4販売店または、もより の東京ガスに連絡する ・分解禁止 換気注意 沿船

浴室は換気が悪く、さらに湿気のため不完 全燃焼により一酸化炭素中毒が起きやすく なります。また、機器の故障の原因になり ますので絶対に設置しないでください。 十分な換気をしないと死亡事故にいたるおそれがあります。

閉めきった部屋で使用しない(とくに冷暖房中は気をつける)

ただし、屋内設置の自然排気式の給湯器または、ふろがまと同時に使用する場合は、換気扇を回すと室内に給湯器やふろがまの排気が逆流して危険なため、換気扇は回さす、必ず窓を開けて換気する 不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。 使用中は窓を開けたり、換気扇を回すなど換気を行う空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒

※換気してもなお、使用中に異常燃焼、異常音、異臭などを感じた場合や途中消火が起こったり、安全装置が作動したときは、ただちに使用を中止し、ガス栓を閉じ、販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。(再使用はしないでください)

※ガス機器を完全に燃焼させるためには、新鮮な空気(酸素)を多量に必要とします。換気気・排気)が十分できる設備(給気口、換気扇など)が必要です。

また、メーターのガス 栓も閉める

3窓や戸を開ける

01

使用前に

必ずお守りください(安全上の注意)

(しつばま)

異常時の処置

使用中に地震、火災などが発生した場合は、プッシュボタンを押して消火し、ガス栓を閉じる

火災のおそれや思わぬ事故の原因になります。

※断水時やガスの供給が止まったときは使用できません。ブッシュボタンを押して消火の状態にしてください。そのままにしておくと、断水復帰時に再度点火してしまいます。 ※停電時は換気扇が作動しないため、換気には十分注意してください。

※断水復帰後はガス量切替ハンドルを「水」の位置にし、通水を確かめてから、6ページの「操作のしかた」に従って操作してください。また、断水復帰後は十分水を流してください。使い始めの水は飲用や調理用には使用しないでください。

使用上の注意

機器にエアコンの風を直接あてない

爆発点火や炎あふれの原因となり、火災のおそれがあります。

風通しのよい場所で機器を使用するときは、機器に直接風をあてないように窓の開けかたに注意する 機器に強い風があたると不完全燃焼をおこし、安全装置が作動することがあります。

スプレー類について

機器の近くでは、スプフー(ヘアースプフー・ツヤ出しスプフー・窓の結露防止剤など)を使用しない スプレーに使用されている可燃性ガスに引火して、爆発や火災を起こすおそれがあります。

祌 ≒無≪

やけど注意

使用中、水圧の変化でお湯の温度が変わることがあるため、お湯の温度には十分注意して使用するお湯を一度止めて再使用するときは、はじめに熱いお湯が出ることがあるため、十分注意して使用する

使用上の注意

やけどのおそれがあります。

火災予防

機器の中や機器と壁とのすき間に手や棒 などいれない

やけば、けが、

にしいて

設置(

故障の原因になります。

機器の排気口周辺に加熱されて困るもの (耐熱性の低い樹脂製品や照明器具など) を置かない 照明器具などが変形したり、変色したりします。

機器を取り替えた場合、旧機器の処理は専門の業者に依頼をする もしお客様で旧機器の処理をされる場合、乾電池を取りはすしてから正視の処理をする 機器の変形や不完全燃焼防止装置が作動して火がつかない場合があります。 また、機器の寿命を縮めます。

燃焼排ガスの上昇する位置 (コンロ・レンジ上方) には設置しない



: © 給湯配管

給湯以外の用途には使用しない おふろへの給湯など、長時間連続の給湯は絶対にしない (消し忘れが止装置が作動して、約10分で消火します) この機器は元止め式のため、給湯配管 (先止め配管) や給湯ホース接続は絶対にしない

用途について

一酸化炭素中毒、やけどや機器損傷のおそれがあります。

 ω

お願い

取

設置場所に対する注意

機器の後ろや周辺に網戸がある場合は、機器の熱や、排気ガスが網戸側に流れないように、網戸側の窓は 開けない

網戸が変形したり、変色したりします。

温泉水や井戸水・地下水の使用禁止

水質によっては、機器内の配管に異物が付着したり、腐食して水漏れすることがあります。 この場合は保証期間内でも有料修理になります。

この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用すると製品の寿命を著しく縮めます。この場合の修理は、保証期間内でも有料になります。

業務用の用途では使用しない

用途について

釵

機器内に長時間たまった水や朝一番のお湯は、 まない、調理に使用しない

飲用に使用するときは

雑用水として使用してください。

補助具について

この機器専用の付属品あるいは、別売品以外は使用しない(乾電池は除く) 市販されている補助具は使用しない

凍結による破損を予防する

思わぬ事故や故障の原因になります。

暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、必要な処置をしてください。凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。 凍結予防のしかたは、9ページを参照してください。

ガス事故防止

使用時の点火、使用後の消火、および使用中はときどき正常に作動していることを確かめる 外出や就寝の際には消火を確かめ、ガス栓を必ず閉じる


4

- I - 3 -

⑤

使用前に

谷部のなまえ



■この機器には、次のような安全装置が付いています。

立消え安全装置

再度お湯を使うときは、機器内にガスがたまっていますので、10分くらい待ってから使用してください。 パーナーの炎が消えたとき、この安全装置がはたらいて、自動的にガスを遮断します。

不完全燃焼防止装置

部屋の換気不足や熟交換器の詰まりにより不完全燃焼となる前に、この装置がはたらいて自動的にガスを遮断します。

お湯が使えなくなって、お知らせランプが点滅するときは、不完全燃焼防止装置が作動しています。 ただちに使用を中止し、ガス栓を閉じ、販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。 <u>一酸化炭素中毒のおそれがあります。</u>

過熱防止装置(温度ヒューズ)

●使用中、機器内の温度が異常に高くなったとき、この安全装置がはたらいて、自動的にガスを遮断します。 ガス栓を閉じ、販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

消し忘れ防止装置

●つい、うっかり消し忘れた場合、約10分後に自動的に消火します。(水は止まりません。)

再度お湯を使うときは、ブッシュボタンを操作すればお湯が使えますが、お部屋の空気が汚れている場合 がありますので、空気を入れ替えてから使用してください。

点検時期お知らせ装置(タイムスタンプ機能)

●長期間使用され、使用回数が10万回を越えると、出湯中にお知らせランプが点滅します。

販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。点検のご案内をさせていただきます。

操作のしかた①

初めて使うときは、次の準備が必要です。次の手順で行ってください。

乾電池を取り付けます。

けます。(ぶたの内側に乾電池の方向を表示しています。) ● 乾電池 (単1形・1.5V×2個)を取り付け、元どおりに 乾電池ケースふたを閉じます。 ● 左下部の乾電池ケースふたを押し下げて、乾電池を取り付











乾温池を入れるときは、⊕⊖の方向に注意してください。(奥の乾陽池は右側が⊕、手前の乾電池は左側が⊕です。) 毎⊖を逆にして入れると、機器を使用できません。 お願い

給水栓を全開にします。

てください。 ガス量切替ハンドルをガス量切替の [小] の 位置に戻してください。 プッシュボタンを押して水が出ることを確認し、再度プッシュボタンを押して止水し ●ガス量切替ハンドルを[水]の位置にします。







ガス栓を全開にします。

- ●この機器に接続されたガス栓であることを確認して、全開にします。
- お部屋のガス栓を開く際には、誤って他の機器のガス栓を開けないでください。

出湯操作時にお知らセランブが点灯または点滅すれば、次の原因が考えられます。処置方法に従ってください。

お知らセランプについて

5知らセランブ	前状	原因	処置方法
漢	通常通り使用可能	長期間使用されたとき	販売店または、もよりの東京ガスに連絡してく ださい。点検のご案内をさせていただきます。
(使用時のみ)	途中消火 (水になる)	不完全燃焼防止装置が作動	ただちに使用を中止し、ガス栓を閉じ、販売にまたは、シャンの事を対して連絡して
(塩紀)	点火しない (お湯が使えない)	不完全燃焼防止装置が連続 して作動	と言うです。もので、そのことに連合してくだない。
Ę	お湯が使えない	乾電池が消耗	上記、[1]、乾電池を取り付けます。」を参照し、乾電池を取り替えてください。
TY.	約10分後に自動消火	約10分後に自動消火 消し忘れ防止装置が作動	5ページ 特長 消し忘れ防止装置 を参照してください。

□ お知らセランプ



● 換気扇連動装置を使用すると、機器の点氷・消火に連動して、換気扇が自動的 に作動・停止します。換気扇連動装置は別売品ですので、販売店または、もより の東京ガスに相談してください。 換気扇連動装置 の電源ブラグを コンセントに差 し込みます。

換気扇連動装置の使いかた(別売品)

ന プッシュボタン の中央部を興まで押します。







水量調節ハンドル

ガス量切替ハンドル

2 操作のしかた②

出湯・出湯停止

丑

ガス量切替ハンドルおよび、水量調節ハンドルを回して、適当な 湯温の位置に設定し、プッシュボタンの中央部を奥まで押します

小小

点火確認用窓

þ

●点火し、出湯します。●点火確認用窓で点火したことを確認します。

出湯停止

使用後はプッシュボタンの中央部を奥まで押します。 兴

●消火し、お湯が止まります。●点火確認用窓で消火したことを確認し、ガス栓を閉じます。

細 ●

やけど注意 ●使用時は、手で湯温を確認してから使用する ・お湯を一世にかて、再使用するときは、はじめに熱いお湯が出ることがあるので、熱いお湯を出しさっ でから使用する ・蒸気が激しく出るような状態で使用しない。 ※素の出ない仕値書で力を引きがインドルまたは、水量調節ハンドルをもどす ・熱湯のとき、シャワー出湯はんない。 ●熱湯のとき、シャワー出湯はんない。 ・製湯のとき、シャワー出湯はんない。 ・製湯のとき、シャワー出湯はんない。 ・製湯のとき、シャワー出湯はんない。

△注意

ブッシュボタンを興まで押しても点火しないときは、再度ブッシュボタンを押し、消火の状態にし、しばく 第10部指題 待ってから再度点火爆作する 正常に点火しなかった場合、時間を置かずに再点火爆作をすると、点火動作が遅れることがむります。 また異常点火して大きな音がした。機器の設障の原因になることがあります。

・ガス柱・給水柱を操作しての点火・消火は、絶対にしないでください。・お湯を止めても、湯出口管の向きによっては、数秒間お湯が少量出ることがあります。このようなときは、湯出口管の先をお湯がまっすぐに出るように下向きにすれば、少なくなります。

※使用中、ガス量切替ハンドルを「水」の位置に合わせると、自動的に消火して、水 • ガス量切替ハンドルを[右[大]へ回すと、ガス量が多くなり、熱いお湯が出ます。 $[f_{\rm L} [N_{\rm L}]$ へ回すと、ガス量が少なくなり、ぬるいお湯が出ます。

に切り替わります。

ullet 水量調節ハンドルを [右 [大]] へ回すと、湯量が多くなり、ぬるいお湯が出ます。 「左 [夏・冬]] へ回すと、湯量が少なくなり、熱いお湯が出ます。

● 夏期など水温が高く水量調節ハンドルを「大」側にしても、まだお湯が熱すぎるときは、ガス量切替ハンドルを「J/」に回してください。ガス量が少なくなり、お湯はぬるくなります。
 ◆条期など水温が低くて水量調節ハンドルを「冬」側にしても、まだ十分お湯が熱くならないときは、ガス量切替ハンドルを「大」に回してください。ガス量が多くなり、お湯は熱くなります。

水を使用したいとき

ガス量切替ハンドルを [水] の位置 (左側いっぱいに回す) にし、 プッシュボタンの中央部を奥まで押します

●この場合はガスには点火せず、水が出ます。ガス量切替ハンドルを「水」 以外の位置([小]~[大])にすると自動的に点火してお湯が出ます。

水を止めるときは、再度プッシュボタンを押します。

熱湯を使用したいとき





ኯ 無≪

●熱湯が必要なときには、季節に応じ水温の高い夏期には[夏]の位置に合わせ、水温の低い冬期には[冬]の位置に合わせて使用してください。[冬]の位置におわせて使用してください。[冬]の位置で蒸気が多く出る場合は、[夏]の位置まで戻して使用してください。

ガス量切替ハンドルを [大] の位置にし、水量調節ハンドルを [夏] または [冬] の位置にします。

熱湯を使用中あるいは使用直後は、湯出口管が高温となるため、手を触れない また、熱湯を使用のとさは、湯出口管が振れることがあるので、手を近づけて いるときにはとくに熱湯がかからないように注意する

キッチンシャワーをシャワー出湯のまま熱湯を使用しない やけどをするおそれがあります

熱湯が飛び散り、やけどをするおそれがあります。 **使用中、お湯を使っている人以外はブッシュボタンを操作しない** げや思わぬ事故の原因となります

熱湯を使い終えたあとは、次の使用時のやけどを防ぐため、水量調節 ハンドルを[大]側の位置に戻してから水を止める やけどをするおそれがあります

ID)

ストレート出派

お皿などを洗うときは、シャワー出湯でお使いになるとお湯の

キッチンシャワーの使いかた

切り替えボタンの(「【】) 印を押すとストレート出湯、

飛び跳ねが少なく便利です。

印を押すとシャワー出湯になります



):::

★を止めても、水が少量たれることがありますが、故障ではありません。湯出口管の先を下向きにし、お湯がまっすぐ出るようにすれば、症状は少なくなります。

卝

※小さなお子さまのいるご家庭では、ガス量切替ハンドルを「水」の位置までもどしてください。 熱湯で使用するときは、切替ボタンをストレート出湯にして使用する 熱湯を使用された後は、水量調節ハンドルを「大」の位置ぐらいまでもどす

熱湯を使用すると、お湯が周囲に飛び散りやけどのおそれがあります。

キッチンシャワーをはずして使用しない


やけどのおそれがあります。

幯

無理に湯出口管を曲げたり、ねじれを加えたり、 キッチンシャワーを回さない

⊘#

無≪



キッチンシャワーの損傷や水漏れの原因になります。

 ω

-I-5-

使いかた

凍結予防のしかた

●暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、以下をお読み(

ただき、必要な処置をしてください。 ● 凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。 ● 凍結予防せずに凍結して機器や配管を損傷させたり、凍結による水漏れにより、床・壁などを汚した場

合の修理・補修費用はお客様の負担になります。

水量調節ハンドルが通常の回転より重いときや回らない場合、または、通水しない場合は、凍結していますので、 機器が解凍するまで使用しないでください。

■冷え込みが厳しく凍結のおそれがあるときは、次の予防措置を行ってください。

機器内の水を抜く方法

△注意

お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっているので、機器が冷えてから行う 高温のお湯が出て、やけどのおそれがあります。

1ガス栓①・給水栓②を閉じる


(寒冷地などで不凍栓使用時は、不凍栓を閉じ、給水栓を全開にする)

2]キッチンシャワー(3の切替ボタンを「ストレート出湯」の位置にし、さらに60。傾ける

3ガス量切替ハンドル4を「水」の位置にする 4水量調節ハンドルのを「大」の位置にする

⑤水抜き栓⑥をはずし (水が出ます)、ブッシュボタン①を押し、機器内の水を完全に抜き、翌朝まで放置する

再使用するときは、水抜き栓をしっかり閉じて、6ページの2~3の手順に従って使用してください。



凍結したときの処置

● 凍結したときは、自然に解凍するまで待ってから、6ページの「操作のしかた」により、①水の出る こと、②水漏れのないこと、③作動に異常のないことを確かめてから使用してください。

■長期間使用しない場合

・各部の汚れを取り除く・乾電池を乾電池ケースから抜く ・ガス栓・給水栓を閉じる ・「機器内の水を抜く方法」に従い、水抜きを行う

乾電池の液漏れにより、機器をいためる原因になります。

Ø

点検・お手入れ、他

ガスの臭いはしていないか。運転中にススが出ていないか。排気口は、白い粉で汚れたり、使用時に不 快な臭いがしていないか。機器および接続部からの水漏れはないか

▽ 上記の場合は、販売店または、もよりの東京ガズに連絡してください。(点検・修理をさせていただく場合があります。〈有料〉)

機器の周りに燃えやすいものはないか。また、給気口、排気口付近に障害物、落下物などはないか。 ⇨燃えやすいもの、障害物、落下物がある場合は、取り除いてください。

乾電池の取り替え

・乾電池は消耗品です。ブッシュボタンを押したとき、お知らセランブが点灯したり、スパーケ関係が長くなり、瞬時に流火しにくなった場合は、乾電池が消耗していますので、乾電池を交換してください。(単1×2本) ・乾電池の寿命は較電池の種類によっても異なりますが、通常の使い方で、約1年をかなすとしてください。ただし、使用回数が多い場合、また1回がたのの使用時間が長い場合などはしてください。ただし、使用回数が多い場合、また1回がたのの使用時間が長い場合などはしかが短くなります。作風の乾電池は、1場出時間に総められたもので目の腹のため、第4的が短くなっている場合があります。また新品の乾電池でも長い間保管されたものは、使用制限を確認してから使用してがさください。

お願い

⊕⊖を逆にして入れると、機器を使用できません。 **乾電池の交換は2個とも新しい同等のものにしてください。(長寿命のアルカリ乾電池をおすすめします。)** 新日、異種の乾電池を使用すると乾電池が破裂したり、液漏れする原因となります。 乾電池を入れるときは、⊕⊖の方向に注意してください。(奥の乾電池は右側が⊕、 手前の乾電池は左側が⊕です。) 新旧、異種の乾電池を使用すると乾電池が破 乾電池ケースのふたは確実に閉めてください。

ኯ 八二八

お手入れは、手袋などで指先を保護し、機器が十分冷えてから行う やけどのおそれがあります。 やけどのおそれがあります。 台所用中性洗剤(食料・野菜が上部い) サーエタールを使用しない 東面の光沢や塗券・印刷・文字などがきえたりキズがつきます。 ツヤ出しスプレーなどを衝機化付けない サールスプレーなどを直接収さ付けない キッチンシャワーをはずったり、分解したりしない 本湯水の原因となります。

水漏れの原因となります。 機器上面の結系フード部には触れない 機器上でななイスト、不完全燃焼を起こすおそれがあります。

【**外観】**いつも清潔に使っていただくために、ときどき前板と操作部を水気をよく絞った柔らかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、台所用中性洗剤 (食器・野菜洗い用)を付けて拭き取ってください。

別じる 綑 ご給水管をはずし、水フィルターを引き出し、食ブランなどでそうじする。 ブランなどでそうじする。 ③水フィルターを差し込み、給水管を取り付ける。

米フィルターのそうじ





給水接続口

定期点検のおすすめ

4給水栓を開ける。 **水漏れのないことを確認してください**。

使用上支障がない場合でも、安全に、より長く使用していただくために、2~3年に1回程度の定期点検をおすすめします。(有料) 詳しくは、販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

扱

取

01

点検・お手入れ、他

長期使用製品安全点検制度に関するお願い

特定保守製品とは・・・

一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であ って、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの(消安法第2条第4項)」と |消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生する劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、 して指定された製品です。

所有者登録をしてください。

●付属の[所有者票 [返信用]]に必要事項を記入して投函してください。

点検通知が届きます 点検時期になったら、

所有者登録をしていただいた方に、点検期間の始まる時期に法定の点検通知をいたします。 (消安法第32条の12)



法定点検を申し込み、法定点検を受けてください。

この機器の法定点検のお申し込み・お問い合わせは、14ページを参照してください。

去定の点検期間になったら点検を受けてください

- 製品ごとに設定された点検期間中に点検を受けることが、製品の所有者の責務として求めら れています (消安法第32条の14)。本製品に表示している点検期間になりましたら、必ず点 ●特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために、設計標準使用期間に基づいて 検を受けてください。(点検は有料です)
 - なお、法定点検の後もご使用を継続する場合には、こまめに点検を受けることが本製品を安
- 全にお使いいただくために必要となりますので、ご注意ください。 法定点検は、その時点で点検基準に適合しているかどうかの確認であって、その後の安全を 担保するものではありません。

法定の所有者登録をしてください

- ●特定保守製品の所有者は、この製品の製造 (輸入)事業者に法定の所有者登録をすることが求 製品に同梱している「所有者票」に記載している《所有者情報の登録方法》に従って、 められています (消安法第32条の8第1項) をお願いします。
- ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報保護法および当社規定により適切な安全 対策のもとに管理し、法定点検やリコール等の製品安全に関するお知らせをする場合以外に は使用いたしません。

登録していただいた所有者情報に変更がありましたらご連絡ください

● 所有者情報に変更があった場合、この製品の製造 (輸入)事業者に変更の連絡をすることが求 められています (消安法第32条の8第2頃)。

引っ越しなどで所有者情報に変更がありましたら、速やかに「所有者票」に記載している《所 有者情報の登録方法》に掲げる問合せ連絡先にご連絡ください。 ご連絡いただかない場合、法定点検やリコール等の製品安全に関するお知らせが正しく届か

ないことがあります。

法定の点検通知をいたします

- ●法定の所有者登録をしていただいた方に、登録情報に基づいて点検期間の開始前に法定の点 検通知をいたします(消安法第32条の12)。
 - 点検期間については、製品本体の表示、もしくは製品に同梱している「所有者票 (お客さま枠 え)] をご覧ください。

(本製品の設計標準使用期間について)

本製品は、設計標準使用期間*を10年と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間 を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります

※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管 理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定 される期間で、製品ごとに設定されるものです (消安法第32条の3)。[無料修理保証期間] は異なるので、ご注意ください。(無料修理保証期間は保証書を参照願います

< 設計標準使用期間の算定の根拠>

本製品の設計標準使用期間は、次のように設定しています。

始期・・・製造年月

|経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないこと|を確認し 終期・・・JIS S 2071の「標準使用条件」に基づいて想定した以下の使用条件にて、 当社において耐久試験等を行い、その結果算出された数値等に基づいて、



(台所・洗面) 使用条件

※	十八世帯	(州・糧) (操・利)	% <u>9</u> 9/0,02	3,01 T 3,91	J.04	13017 ~ 1301	以 08	89E
項目	家族構成	季節	気温・湿度	給水温度	出湯温度	1日使用量	1 日使用時間	1年使用日数

■機器への表示

特定信	一設計権	,))		_
				,
				_
t (Co	· 秋)	%	C	

ď

<これに > 質用に

劣化が起きる可能性があります。これに該当するような場合は、P14「本製品の点検等に関 使用頻度・使用環境・設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等本来の 目的以外の方法で使用された場合は、本体に記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年 するお問合せ先」にご連絡ください。

点検について

法定点検は、東京ガスが本点検作業を委託した事業者が行います。

「点検の内容について」

- 点検期間中に点検基準に従って実施する有料の法定点検です。 特定保守製品について、
- 点検基準とは消安法省令に定められており、製品区分ごとに点検項目、点検内容が定められ
- ●点検の結果は、点検結果表にてお知らせします。
- 罄 ●点検の結果、不適合となった場合には可能な限りの選択肢をお知らせします。この場合、 備 (修理を含む) を行って使用を継続するかどうかはお客さまの判断となります

点検の料金について】

気検料金は、お客さまにご負担いただきます。また、点検の結果、整備が必要となった場合は、 別途整備費用(有料)が発生いたします。

点検料金は技術料、出張料などを合計した金額となります。

なお、点検料金の設定の基準等や、点検要請に対して速やかに対応できるよう東京ガス管内に 配置しておりますサポート拠点については、下記のアドレスからご覧いただけます。

http://home.tokyo-gas.co.jp/

インターネットでご確認できない場合は、P14「本製品の点検等に関するお問合せ先」にご連

(本製品の点検の結果必要になると見込まれる整備用部品の保有期間)

整備用部品とは、法定点検の結果、不備が認められた場合に、安全性を確保(回復)させるために 必要な部品であり、補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)とは異なります。

- (1) 点火・消火装置に関する部品:製造打切後11年
- 水・湯・ガス通路に関する部品:製造打切後11年 点火プラグ・点火器 パッキン・ロコング (Q)
- 熱電対・温度ヒューズ・ハイリミットスイッチ 安全装置に関する部品:製造打切後11年

 $\widehat{\mathbb{O}}$

※補修用性能部品の保有期間は取扱説明書をご覧ください。

本製品の点検等に関するお問合せ先

この機器の法定点検のお申し込み・お問い合わせは、下記へお願いいたします。 東京ガスお客さまセンタ

(受付時間:月曜日~土曜日(祝日除く)9:00~19:00)

TEL: 03-3344-9199

本製品の日常的に行うべき点検・お手入れ】

製品を安全にご使用いただくために、月1回程度は、お客さまで日常的に点検やお手入れを

く点様・お手入れ町のご注意>

製品の使用後は、製品や製品内のお湯が高温になっていますので、やけど予防のため製品が 冷えてから点検・お手入れを行ってください。

く点検・お手入れの内容>

- ●取扱説明書の点検・お手入れに関する項目および、安全上の注意に関する項目をご参照くだ 次のような症状があれば、経年劣化の兆候と考えられますので、下記「本製品の修理に関す
 - るお問合せ先」にご連絡ください。
 - 使用中に機器から異常音が聞こえる。 - 機器外観に異常な変色や傷がある。
 - 一機器・配管から水漏れがある。
 - 一排気フード部にススがついている。

本製品の修理に関するお問合せ先

お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。 別添の「お問い合わせ先一覧表」を参照してください。

任意の定期点検について】

製品を安心して長くご使用いただくために、法定点検の他に定期的な点検 (有料) をおすすめします。詳しくは上記「本製品の点検等に関するお問合せ先」にご連絡ください。

取扱説明書

点検・お手入れ、他

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことを確認してください。 ■故障かな?と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。 ■故障かな?と思ってもよく調べると故障でない場合があります。 ■調べてもかからないときはただちに使うのをやめて販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

点火しなかったり、点火してもすぐ消えてしまうようなとき

	量 頂
安全機能がはたらいていませんか?	5ページ下段の「■この機器には、次のような安全装置が付いています」に従って再操作してください。
お部屋のガス栓は全開になっていますか?	十分に関けてください。 開く
強化ガスホースが折れていませんか?	TA DO TANGEN
給水栓は十分開いていますか?	W 上 力ス栓
乾電池がなくなりかけていませんか?	お知らせランブが点灯したら、乾電池が消耗していますので交換してください。 ますので交換してください。 乾電池交換の方法は、6ページを参照してください。

湯温調節しても熱いお湯やぬるいお湯が得られないとき

	米職務圏	
	力之量切替	
湮		
₩		
铿	適切	ن
46	ガス量切替ハンドルや、水量調節ハンドルの位置は適切ですか?	お部屋のガス栓・給水栓は十分に開いていますか?

こんなとき	原因	参照ページ
ガスの臭いがする。 いやな臭いがする。	ただちに使用を中止し、ガス栓を閉めてから原因を調べてください。 ● 周囲に燃えやすいものやブラスチック製品などがありませんか? ●調べてもわからないときは、ただちに使用を中止し、販売店または、 もよりの東京ガスに連絡してください。	αı
黄炎で燃える。 炎が安定しない。	 一酸化炭素中毒のおそれがあります。 ●換気は十分にされていますか? ガス量切着バンドル「NI」の位置は、炎の先端が少し黄炎になることがありますが発達がよれるりません。 	-
異常音をたてて燃える。	●給水棒が全開になっていますか?	9
点火動作が置れる。 点火しない。 点火しにくい。 消火する。	●給水栓・ガス栓が全網になっていますか? ●乾電池が消耗していませんか? ●ブッシュボタンを吸までいっぱいに押していますか? ●ガッシュボタンを吸までいっぱいに押していますか? ●ガラン・ボタンを吸までいっぱいに押したでいますが。 ●安全装置がはたらいていませんか?調べてもわからないときは、た たちに使用を中止し、販売店または、もよりの東京ガスに連絡して ください。	010
使用中、火が消える。	●点火してから10分以上たっていませんか?●10分以上たっていないのに火が消えた場合は販売店または、もよりの果京ガスに連絡してください。一酸化炭素中毒のおそれがあります。	വവ
お湯の出が悪い。	◆給水栓が全開になっていますか? ◆給水栓が三内型にあるフィルターのゴミ詰まりが原因と考えられます。 水フィルターを掃除するか、販売店または、もよりの東京ガスに相 酸してください。	001
お湯が白くなることが ある。	水には空気が含まれていて、加熱すると気泡となってあらわれるためで、異常ではありません。	ı
点火してもしばらく、 「パチパチ」と音がする。	・点火を確実にするため、約2秒間「バチバチ」しつづけます。異常ではありません。	I
高温あるいは熱湯に設定して使用すると「シャー」という音がする。	●お湯がわく音で異常ではありません。	ı
出湯停止後、「チリ、チ リ」という音がする。	熱による膨張・収縮音で異常ではありません。	ı
「プッシュボタン」を押 したとき「ボッ」という 音がする。	●点火音で異常ではありません。	ı
お知らセランプが点灯 する。	出湯操作中にお知らセランプが点灯するときは、乾電池の交換が必要です。	9
お湯が使用できなくな って、お知らせランプ が点滅する。	安全装置が作動しています。ただちに使用を中止し、販売店または、 もよりの東京ガスに連絡してください。	9
お湯を使用中のみ、お知 らセランブが点滅する。	●長期間使用されています。販売店または、もよりの東京ガスに連絡 してください。点検のご案内をさせていただきます。	9

アフターサービス 点検・お手入れ、他 3

サービスのお申し込み

- ●15~16ページの「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都台な場合、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理しないで、販売店または、もよりの東 京ガスへ連絡してください。なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください

製品名 HR-405S
 型式名 YR546

3. 故障または異常の内容 (できるだけ詳しく) 4. ご住所・お名前・電話番号・道順(できるだけ詳しく)

転居される場合

ガスには都市ガス (数種類) およびLPガスの区分があります。

- - ガスの種類によっては調整・改造できない場合もあります

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

- ●保証書に記載されているように、機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を 紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。●無料修理期間経過後の修理については、販売店または、もよりの東京ガスに相談してください。
 - 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

●補修用部品の保有期間は、当製品の製造打ち切り後6年です。その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますので、ご了承ください。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様・外形寸法図 点検・お手入れ、他

様 #

取

扱説明書

	唱	始始		ガス小型湯沸器 HR-405S	
	計	始		YR546	
鱀	給(出)湯方給排気方	计计		元止め式開放式	
	七	吊		連続スパーク	
軐	作 動 水	Щ		35kPa (0.35kgf/cm)	
	用	Щ	0.05~0.7MPa(0.5~7.0.	0.05~0.7MPa(0.5~7.0kgf/cm)/推奨水圧約0.1~0.5MPa(約1.0~5.0kgf/cm)	MPa(約1.0~5.0kgf/cm)
	河	歐		260℃以下	
	形中	拟	SS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	高さ358mm×幅288mm×奥行135mm	5mm
	本) 画	(本体)		5.5kg	
#	_	¥		G1/2B (15A)	
芪		K		R1/2 (TU被続)	
	米米	鯝	立消え安全装置・不完全燃焼	立消え安全装置・不完全燃焼防止装置・過熱防止装置・消し忘れ防止装置) 忘れ防止装置
	属部	먭	│ 湯出口管セット・木ネジ(3本)・乾電池(単1×2本)	本)・乾電池 (単1×2本)	
1	#	¥	一・「お屋当てモエレ治報師		
<	8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ĸ	(KW)	出湯能カレ分(ガス消費量最大時	消費量最大時)
	J/ –	Þ	最大	25℃上昇	40℃上昇
1	13 A		10.5	5.0	3.1
都市カイ	12 A		8.0	4.7	2.9
١		I			

備 考 ・出湯能力は給水圧力O.1MPa {1kgt/cm/のとき。 ・ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。

外形寸法図

